

Audio

Pour lire la musique d'une source de médias, par exemple, dire «Jouer l'artiste *Mozart*» ou «Jouer la chanson *Imagine*».

Pour régler une station de radio, par exemple, dire: «Syntoniser FM *YouFM*».

Navigation

Dire d'abord «Destination». Ensuite, dire le type de destination, par exemple, «Adresse» ou «Point d'intérêt» ou «Aller a la maison».

Pour les adresses, utiliser l'ordre indiqué à l'écran. Par exemple, pour l'Allemagne, l'Autriche : <ville> <rue> <numéro de maison>. Par exemple, pour le Royaume-Uni, la France : <numéro de maison> <rue> <ville>.

Autres commandes utiles

Dire «Aide» pour obtenir de l'information sur les commandes vocales valides.

Dire «Phrases détaillées activées» ou «Phrases détaillées désactivées» pour activer/désactiver les invites de l'aide de reconnaissance vocale détaillée.

Pour plus d'informations, se reporter au manuel Infotainment ou visiter notre site en ligne.

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany

KTA-2773/1-fr



05/2014

GUIDE RAPIDE

Navi 950 / 650 / CD 600

Remarque : Toutes les fonctions peuvent ne pas être disponibles sur les modèles CD 600 et Navi 650.

L'écran d'accueil propose des applications comme l'audio, le téléphone et la navigation. Des applications supplémentaires peuvent être accessibles sur les pages précédentes ou suivantes.



L'Infotainment System est contrôlé au moyen des commandes suivantes :



: Faire tourner le bouton multifonction pour marquer un élément à l'écran ou zoomer vers

l'avant/vers l'arrière sur la carte de navigation. Appuyer sur la bague externe du bouton multifonction pour sélectionner un élément marqué à l'écran.



: Retour à l'écran d'accueil.



: Retour vers le menu précédent.



: Basculer entre les différentes sources audio.



: Ouvrir la carte de navigation. Appuyer de manière répétée pour basculer entre les différents affichages de la carte.



: Ouvrir le menu de destination de navigation.



: Prendre un appel téléphonique entrant ou couper/rétablir le son audio.



: Ouverture du menu des réglages.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Un écran d'accueil personnalisé peut être créé en sélectionnant **Menu** à l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir jusqu'à huit applications puis les réorganiser dans n'importe quel ordre.



Menus


Sur certains écrans, une icône de menu est affichée. Le menu peut être ouvert en appuyant sur le bouton multifonction.



Rechercher un titre ou une station de radio


Les titres des médias ou les stations de radio peuvent être recherchés et sélectionnés à partir de la liste des stations ou de la liste des médias. Dans l'écran audio principal, vous pouvez saisir la liste à partir du menu ou en faisant tourner le bouton multifonction.

Favoris de la radio



Les stations de radio (AM/FM/DAB) peuvent être enregistrées comme favorites par une pression longue sur n'importe quel bouton de favoris (1) à (6). Pour basculer entre les listes de favoris, appuyer sur .





Navigation

Pour démarrer ou annuler un guidage d'itinéraire, appuyer sur  ou sélectionner **Destination** à l'écran d'accueil. Le menu de destination varie, selon qu'un guidage d'itinéraire est actif ou pas.

Reconnaissance vocale

Appuyer sur  sur le volant pour lancer la reconnaissance vocale. Attendre le signal pour parler. Appliquer une pression longue sur  pour lancer la reconnaissance vocale de votre Smartphone connecté au système Bluetooth (Siri p.ex.).

Pour interrompre une invite vocale du système, appuyer à nouveau sur .

Pour annuler la reconnaissance vocale, appuyer sur  sur la commande au volant.

Téléphone

Pour appeler un contact téléphonique, par exemple, dire «Appeler *Danielle Moriau*». Si vous avez paramétré le répertoire téléphonique de façon à le trier par nom de famille, vous devez dire le nom de famille en premier lieu.

Pour lire les messages de texte entrants, dire «Lire le SMS». Veiller à activer l'accès à vos contacts et messages dans les paramètres de votre téléphone.